

Fest til skrustikke



skru av mutter og fjern stang



Fjern foring fra huset



Skru fast cylinder 1-2 omdreininger



Fest skruer på slusekran huset



Skru cylinder helt ned, juster hydraulikk inntaket

Fest contra mutter



ferdig montert

